

Si consiglia di accertarsi, prima di installare il modem, che il telefono sia correttamente collegato al PC

Installazione Modem

- Selezionare "**Start**"
- selezionare "**Tutti i programmi**"
- Selezionare "**Pannello di controllo**"
- selezionare la categoria "**Stampanti e altro Hardware**" oppure direttamente "**Opzioni modem e telefono**" a seconda della modalita' di visualizzazione
- dalla schermata che compare cliccare due volte sull'icona "**Opzioni modem e telefono**"
- compare la schermata delle "**Regole di composizione**" selezionare la cartella "**Modem**"
- comparira' una schermata riportante l'elenco dei modem gia' installati dalla quale va cliccato il tasto "**Aggiungi**"
- flaggare la voce "**Non rilevare il modem, selezionarlo successivamente**"
- cliccare il tasto "**Avanti**"
- dalla lista dei modem selezionare il modem del telefono
- cliccare il tasto "**Avanti**"
- selezionare la "**Porta di comunicazione COM**" utilizzata per la connessione
- cliccare il tasto "**Avanti**"
- cliccare il tasto "**Fine**" per terminare l'installazione

Proprieta' del Modem

- Selezionare il modem appena installato
- cliccare "**Proprieta'**"
- aprire la cartella "**Generale**" per avere informazioni sul modem installato
- spostarsi sulla cartella "**Modem**"
- Dalla cartella "**Modem**" selezionare la **velocita'** su 115200, in caso di difficolta' di connessione diminuire gradualmente tale parametro
- spostarsi sulla cartella "**Avanzate**"
- Nella cartella "**Avanzate**" inserire all'occorrenza i comandi di inizializzazione addizionali*:

+cgdcont=1,"IP","web.omnitel.it"
- cliccare il tasto "**Modifica Impostazioni predefinite**"
- Dalla schermata "**Modifica Impostazioni predefinite**"
cartella "**Generale**"
- selezionare la "**Velocita' porta**" come 115200 , in caso di difficolta' di connessione diminuire gradualmente tale parametro
 - "**Protocollo**": EC Standard
 - "**Compressione**": Disabilitata
 - "**Controllo di flusso**": Hardware
- Dalla schermata "**Modifica Impostazioni predefinite**"
 - o cartella "**Avanzate**"
 - "**Bit di dati**": 8
 - "**Parita**": Nessuno
 - "**Bit di stop**": 1
- digitare 3 volte il tasto "OK"
- cliccare il tasto "**Chiudi**" ed uscire dal "**Pannello di Controllo**"

Inserimento comandi AT

- Selezionare il modem appena installato
-

- cliccare "**Proprieta**"
- selezionare la cartella "**Avanzate**"
- inserire nella campo "**Comandi di inizializzazione aggiuntivi**" il comando AT di cui necessita il cliente
- cliccare 2 volte il tasto "OK" ed uscire dal "**Pannello di Controllo**"

***Nota Bene**

1. Non tutti i modem necessitano di tale stringa, qualora essa non agevoli la connessione il campo "Altre Impostazioni" all'interno delle avanzate del modem puo' essere lasciato bianco
2. Per i cellulari Ericsson e SonyEricsson la stringa e'

+cgdcont=*cid*,"IP","web.omnitel.it"

dove *cid* e' il numero del profilo web configurato in precedenza sul cellulare stesso